

# 触摸门禁说明

70.00 mm

## 一、产品主要参数：

工作电源：DC12V±20% 100MA  
 负载：2A  
 容量：2000 IC卡或密码  
 感应卡识别：IC卡  
 读卡距离：3-15CM  
 开锁接口：继电器切换模式  
 开门按钮接口：1个  
 门铃接口：1个  
 门磁接口：1个  
 紧急报警接口：1个  
 开锁方式：刷用户卡开锁，密码开锁

## 二、恢复出厂设置：

电路板RESET丝印旁两个焊盘，将其短路，系统自动重启，成功

## 三、按键操作（30秒后无操作自动退出）：

1. 获取管理员权限（默认密码123456）：  
 输入1#键，绿灯亮起，输入4-8位管理员，按“#”键确认。

### 获取管理员权限后进入系统设置：

2. 设置管理员密码：输入“02#”，输入4-8位新密码+“#”键（输俩次）。

3. 刷卡增加卡模式：输入“11#”，绿灯闪烁，连续刷卡要增加的未授权的卡。

4. 输入卡号增加卡：输入“12#”，再输入8-10位未授权的卡号，按“#”键（输俩次），可连续输入。

1

5. 输入增加用户开锁密码：输入“13#”，再输入4-8位新密码，按“#”键（输俩次），可连续输入。

6. 刷卡删除卡模式：输入“21#”，红灯闪烁，连续刷卡要删除的已授权的卡。

7. 输入卡号删除卡：输入“22#”，再输入8-10位已授权的卡号，按“#”键确认，可连续输入。

8. 输入卡号删除卡：输入“23#”，再输入4-8位已录入的密码，按“#”键确认，可连续输入。

9. 删除所有用户卡：输入“29#”，鸣一声，成功。

10. 设置开锁时间：输入“31#”，再输入1-99秒，按“#”键确认。

11. 管理模式开锁：输入“41#”，立即开锁。

12. 防拆报警开关：输入“51#”，再输入“\*”为关闭，“#”为打开。

13. 触发紧急报警开关：输入“52#”，再输入“\*”为关闭，“#”为打开。

14. 触发门磁报警开关：输入“53#”，再输入“\*”为关闭，“#”为打开。

## 四、提示音与LED说明：


蜂鸣器	快滴一声	短滴一声	长滴一声
状态	按键	第一次录入成功	成功

蜂鸣器	滴三声	长滴三声
状态	失败	用户卡已满

LED灯	红灯闪烁	绿灯闪烁	绿灯常亮	红灯常亮
状态	增加卡	删除卡	设置模式	待机状态

2

## 五、接线方式：



No为常开接通电开锁的锁  
 NC为常闭接断电开锁的锁  
 最大继电器工作电源不超过2A  
 COM与GND接在一起PUSH输出低电平  
 COM与+12V接在一起PUSH输出高电平  
 COM为继电器公共端

3